

# Facharbeiter-Informations-System

Benutzerhandbuch

# Inhaltsverzeichnis

1 EINFÜHRUNG
1.1 Auftragsliste4
1.2 Tips und Tricks4
1.3 Standardinformationen und Kataloge4
1.4 Kommunikation4
1.5 Die FIS Säule5
1.6 Übersicht Fensteraufbau6
2 TIPS UND TRICKS
2.1 Wie verschaffe ich mir einen Überblick über die vorhandenen Tips27
2.2 Wie lege ich einen Tip an?
2.3 Wie kann ich einen Tip anschauen29
2.4 Wie kann ich neue Bilder (z.B. Scannen) einem Tip hinzufügen?11
2.5 Wie kann ich Details zu einem Tip drucken?12
2.6 Wie kann ich Tips wiederfinden bzw. die Tipliste filtern?13
2.7 Wie kann ich die Tipliste ausdrucken?14
2.8 Wie kann ich die Tipliste sortieren 216
2.9 Wie kann ich Filtereinstellungen zurücksetzen?16
2.10 Wie kann ich einen Tip komplett löschen?16
2.11 Wie kann ich eine Bildseite eines Tips löschen?18
2.12 Wie kann ich Sprache zu einem Tip eingeben und abspielen219
2.13 Wie kann ich Video zu einem Tip eingeben und abspielen220
2.14 Wie kann ich den Scanner konfigurieren und scannen?21
2.15 Wie kann ich einen Tip mit einem Teil oder Auftrag verknüpfen?
2.16 Wie kann ich Anmerkungen an ein Tipbild machen?23
2.17 Kann ich Anmerkungen löschen oder editieren?25
2.18 Wie kann ich einen Stempel definieren?26
3 ARBEITSLISTE
3.1 Wie verschaffe ich mir einen Überblick über die vorhandenen Aufträge?
3.2 Wie kann ich Aufträge, Teile oder Arbeitsgänge in der Auftragsliste wiederfinden2

3.4 Wie kann die hierarchische Liste (Stückliste) verwenden?	31
3.5 Wie kann ich Notizen zu einem Auftrag oder Teil eingeben?	32
3.6 Wie kann ich Aufträge oder Teile farblich markieren2	
3.7 Wie kann ich Markierungen löschen?	
3.8 Wie kann ich Notizen löschen?	34
3.9 Wie kann ich Tips zu einem Teil erkennen und anzeigen2	35
3.10 Wie kann ich eine Liste ausdrucken?	36
3.11 Wie kann ich PPS-Daten importieren?	37
3.12 Wie kann ich die Aktualität der Daten überprüfen?	
3.13 Wie kann ich erkennen, ob die angezeigte Liste gefiltert wurde?	
3.14 Wie kann ich Zeichnungen zu Teilen anzeigen2	
3.15 Wie kann ich die Arbeitgänge zum Auftrag bzw. zum Teil anzeigen?	40

4 KOMMUNIKATION (POST.)	41
4.1 Wie kann ich eine interne Nachricht (Briefkasten) verschicken?	42
4.2 Wie kann ich eine Nachricht lesen?	43
4.3 Wie kann ich erkennen, ob neue Nachrichten für mich vorhanden sind?	44
4.4 Wie kann ich eine Email/Fax Nachricht versenden?	44
4.5 Wie kann ich neue Adressen (Email, Fax) eingeben?	44

# 

5.1 Allgemein	45
5.2 Benutzerverwaltung	
5.3 Einstellungen	45
5.4 PPS Datenimport	45

SANHANG	47
5.1 Installation	47
5.2 Konfiguration	50
5.3 PPS Schnittstelle	53
5.4 Datensicherung	56
5.5 Fragen und Antworten	57

# 1 Einführung

# 1.1 Auftragsliste

Die Facharbeiter können zur autonomen Auftragsplanung, aus einem Pool von Aufträgen, den nächsten auswählen. Sie berücksichtigen dabei situative Optimierkriterien wie Termine, Prioritäten, Rüstsituation, Materialverfügbarkeit etc.

Sie können sich einen Gesamtüberblick über alle Kundenaufträge in der Werkstatt und ihren Fortschritt verschaffen. Oder sie können gezielt die Aufträge auswählen, die an ihrem Abeitsplatz anstehen.

Aufträge können durch den Meister oder durch Kollegen farblich markiert werden, um auf Besonderheiten hinzuweisen. Jeder kann eigene Anmerkungen zu einem Auftrag, einem Teil oder einem Arbeitsvorgang anbringen.

# 1.2 Tips und Tricks

Jeder Mitarbeiter in der Werkstatt kann nützliche Tips und Tricks zu einem Teil, zu einer Zeichnung, zu einem Arbeitsvorgang etc. anlegen, um zu irgendeinem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können oder um sie Kollegen zur Verfügung zu stellen. Der Facharbiter kann

- Skizzen einscannen und mit Anmerkungen, farblichen Makierungen etc. verschen,
- Hinweise zur Montage oder zur Aufspannung per Sprache eigeben,
- Fotografien oder ganze Fotoserien digital ablegen,
- Anmerkungen zum leichten Suchen und Wiederfinden der Tips machen,
- eine CAD-Zeichnung am Bildschirm ansehen und mit handschriftlichen Anmerkungen verhen.

### 1.3 Standardinformationen und Kataloge

In der Werkstatt werden unterschiedlichste Standardinformationen aus Werkzeugkatalogen, DIN-Normen, innerbetrieblichen Normen, technischen Anleitungen etc. gnutzt.

Diese können mit dem FIS einfach verwaltet und genutzt werden – unter einer einheitlichen Oberfläche und mit einfachen Navigationsfunktionen. Der Facharbeiter kann alle Texte, Bilder etc. frei vergrößern und verkleinern, eigene Sprungmarken setzen und Notizen anbrigen.

### 1.4 Kommunikation

Die Facharbeiter können- wie mit E-Mail – Nachrichten an nicht anwesende Mitarbeiter (dritte Schicht), an andere Unternehmensbereiche (Ko**s**truktion) oder auch nach außen versenden.

Über FIS kann die Werkstatt (optional) auch auf die weltweiten Informationen des Internet zugifen.

# 1.5 Die FIS Säule



Bild 1: Die FIS Infosäule

# 1.6 Übersicht Fensteraufbau

Ein Modulfenster in FIS hat folgenden Aufbau:



# 2 Tips und Tricks

## 2.1 Wie verschaffe ich mir einen Überblick über die vorhandenen Tips?

Im Listenfenster des Moduls Tips und Tricks gibt es die folgenden 4 Anzeigen (Karten):

Alle	Teile	Arbeitsplatz	Benutzer

Jede Anzeige, auch<u>Karte</u> genannt, kann durch einfaches Anklicken hervorgeholt werden. Dabei wird für alle Anzeigen eine tabellarische Anzeige (Liste) der jeweiligen Daten generiert. Die Listen für jede Anzeige können gefiltert und gedruckt werden. Filtereinstellungen werden unterhalb der Liste angezeigt, sofern eine Filtereinstellung aktiv gesetzt ist.

chreibung	Alle		Teile	Arbeitsplatz		Benutzer	
l ontals	Stichwort	-	Benutzer	Arbeitsplatz	EDatum	ADatum	Bil
	Mittelzugbremse	3	Wolfer 🖓	SOFTWAREENTWIC	28.01.97	19:02.97	c %
	Pin 4711	-	Wolfer da	SOFTWAREENTWIC	03.02.97	21.02.97	C: \0.
	Kanban Netzwerk	-	Wolfer	SOFTWAREENTWIC	05.02.97	07.02.97	c'h
	Mitarbeiter	-	Wolfer	SOFTWAREENTWIC	05.02.97	07.02.97	c:'0.
	Bestellformular	-	Wolfer	SOFTWAREENTWIC	07.02.97	11.02.97	c'b.
	Urlaubsantrag	-	Wolfer	SOFTWAREENTWIC	07.02.97	07.02.97	c:/b.
	Fahrplan 43	-	Wolfer	SOFTWAREENTWIC	07.02.97		c'h
	Arbeitspindel	-	Wolfer	SOFTWAREENTWIC	11.02.97	21.02.97	c:'/0.
schau ×	Hifetip zu	-	Wolfer	SOFTWAREENTWIC	19.02.97	19.02.97	c'h
ST. 1020	Flatine 332	-	Wolfer	SOFTWAREENTWIC	20.02.97	21.02.97	C:'0
	Witze	-	Wolfer	SOFTWAREENTWIC	21.02.97		c'b.
the station	Schaltung 8205		Wolfer	SOFTWAREENTWIC	21.02.97	21.02.97	c:\t
							2

Bild 2: Tip Liste

Die Spaltenköpfe beschreiben jeweils den Spalteninhalt. Die Kart**Alle** zeigt alle vorhandenen Tips aller Benutzer an. Die Karte **Teile** zeigt nur Tips an, für die eine Teilenummer angegeben wurde. Die Karte **Benutzer** zeigt nur die persönlichen Tips an und die Karte**Arbeitsplatz** die Tips für den persönlichen Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz wird dabei über den Benutzer definiert (siehe auch Benutzerverwaltung).



Die Zeilen können durch einfaches Anklicken selektiert werden. Sortieren erfolgt durch einfaches Anklicken der Spaltenköpfe, Blättern (Scrollen) erfolgt durch Anklicken der Scroll-Leiste oder der Navigationsknöpfe am linken Bildschirmrand:

# 2.2 Wie lege ich einen Tip an?

1.	Tips	Modul Tips u. Tricks auswählen	
2.	Tip neu	Tip Anlegen Fenster öffnen	
3.	Info Information Bild Sprache Video	Karte auswählen: Informationen eingeben: Wählen Sie die Karten aus für die Sie Daten eingeben wollen, z.B. Information für die Eingabe der Tip- beschreibung und dem Stichwort, Bild für das Einscannen von Zeichnungen und zum Anbringen von Anmerkungen auf ein Bild oder Sprache bzw. Video zur Eingabe von Sprache und zur Verknüpfung mit einer Videosequenz. Weitere Informationen siehe Kapitel über Bild, Sprache bzw. Video hinzufügen.	
4.	ок	OK: Tip wird abgespeichert	



Bild 3: Tip eingeben

# 2.3 Wie kann ich einen Tip anschauen?

1.		Tip selektieren in Liste: Die Anzeige des Beschreibungstext sowie der Bildvorschau wird aktualisiert. Die Bildvorschau zeigt weiterhin an wieviele Bilder zu dem betreffenden Tip vorhanden sind. Die Pfadangabe unterhalb der Vorschau zeigt den Bildpfad an, wo sich die Bilddatei befindet. Die Anzeige "Kein Bild" zeigt ggf. an, daß für den betreffenden Tip kein Bild vorhanden ist. Ist der Pfad rot hinterlegt, so wurde die Bilddatei nicht gefunden.	
2.	Tip Detail	Tip Detail anklicken: Es wird nur die Tipliste ersetzt durch das vergrößerte Tipbild aus der Vorschau sowie einer Bildlaufleiste (am rechten Bildschirmrand) in der man alle vorhandenen Bilder durch einfaches Anklicken sichtbar machen kann. Auf der linken Seite werden die weiteren Tipinformationen angezeigt, diese sind nicht editierbar (grau hinterlegt).	
3.	Vollbild	Vollbild anklicken: Das Tipbild wird auf die gesamte Größe des Bildschirms vergrößert. Bei nochmaligem Anklicken des Bildes wird die Vergrößerung zurückgesetzt.	
4.	Tip Liste	Tip Liste anklicken: Die Detailansicht wird wieder durch die Tiplisten- Ansicht ersetzt.	

Tips und Tricks	ht Auffräge Tips Katalogs Post Almedden
Tip Detail         Stichwort       Mittelzugbrennse BR-M3         Benutzer:       Wolfor         Teilenr:	1. Die Bremse am Rahmen anbringen. 1. Die Bremse am Rahmen anbringen. Smm-Inbusschlüssel (BR-M100: 10 mm-Schlüssel) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bid 1 von 4 c./sudar/sps:vjp264.ht	4

Bild 4: Tip Details

# 2.4 Wie kann ich neue Bilder (z.B. Scannen) einem Tip hinzufügen?

1.		Tip selektieren: Der Tip, zu dem Sie ein Bild hinzufügen wollen muß in der Liste angeklickt werden.	
2.	Tip ändern	<b>Tip ändern</b> anklicken: Es wird in das Tip-Bearbeitungsfenster gewechselt.	
3.		Karte <b>Bild</b> anklicken: Der Dialog "Funktionen" listet nun die verschiedenen Funktionsbereiche auf, die ausgewählt werden können.	
4.	V Neues Bild	<b>Neues Bild</b> anklicken: Zum Hinzufügen eines weiteren Bildes klicken Sie Neues Bild an. Es erscheint der Dialog "Neues Bild".	
5.	Scanner Datei	Quelle auswählen (Scanner, Datei): Hier können Sie nun verschiedene Möglichkeiten auswählen um ein neues Bild Ihrem Tip hinzuzufügen, z.B. Scanner oder Datei.	
6.		Bild scannen bzw. Auswählen: Bei Auswahl Scanner erscheint das Fenster zur Einstellung der Scannerparameter wie z.B. Auflösung, Farbe oder zu scannender Ausschnitt (siehe hierzu auch 2.14).	
7.	ок	OK (Speichern)	

Ein neues Bild kann durch verschiedene Arten hinzugefügt werden. Zur Auswahl stehen:

- Scannen
- Datei
- Digitale Kamera

# 2.5 Wie kann ich Details zu einem Tip drucken?

Die Einzelinformationen zu einem Tip wie Beschreibung, Teilenr, Arbeitsplatz, Bild etc.können wie folgt aus der Listenansicht gedruckt werden:

1.		Tip selektieren in Liste	
2.	Tip	Tip Drucken anklicken, es erscheint ein Drucken- einstellungsdialog	
3.	<ul><li>☑ Tip Information</li><li>☑ Bild Anmerkungen</li></ul>	Tip Information: Tipinfo und Bilder oder nur ausgewählteBilder werden gedrucktBild Anmerkungen: Bild wird mit oder ohneAnmerkungen gedruckt	optional
4.	Bildseiten C Alle C Aktuell sichtbare C Bereich: von 1 bis 2	Seiteneinstellung: Alle: Es werden alle Bilder zum Tip gedruckt Aktuell sichtbare: Es wird nur das in der Vorschau sichtbare Bild gedruckt Bereich: Es wird nur der eingestellte Bildbereich gedruckt	optional
5.	Druckerauswahl:	Drucker auswählen	optional
6.	- Drucken	Drucken starten	

1.	. Info Karte auswählen (Filter aus)		optional
2.	Filtern	Filtern anklicken: Es erscheint ein Filtereinstellungsdialog	
3.	<b>X</b> Reset	Reset anklicken: Alle Filtereinstellungen werden gelöscht	optional
4.	Stichwort (*) Arbeitsplatz Benutzer TeileNr (*)	<ul> <li>Filteroptionen setzen:</li> <li>Es können verschiedene Filter gesetzt werden, dabei zeigt ein Stern (*) am Ende des Filterwertes an, ob mit Wortanfang oder ganzes Wort gesucht werden soll.</li> <li>Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert.</li> <li>Nicht verwendbare Filter werden grau hinterlegt.</li> </ul>	
5.	Filtern	<b>Filtern</b> anklicken: Die gesetzten Filtereinstellungen werden aktiviert.	
6.	Schliessen	Schliessen anklicken: Der Filtereinstellungsdialog wird geschlossen.	

# 2.6 Wie kann ich Tips wiederfinden bzw. die Tipliste filtern?

# 2.7 Wie kann ich die Tipliste ausdrucken?

1.		Filtern/Sortieren Sie Ihre Tipliste, sodaß sie die Tips anzeigt, die Sie gerne als Liste drucken möchten (siehe 2.6 bzw. 2.8)	optional
2.	Liste	Liste anklicken: Es erscheint ein Druckeneinstellungs- dialog	
3.	Vorschau	<b>Vorschau</b> anklicken: Es die Druckvorschau, d.h. Sie sehen die Liste, wie Sie mit den momentanen Einstellungen am Drucker ausgedruckt werden würde.	optional
4.	Druckerauswahl: [4_isa	Wählen Sie einen Drucker aus.	optional
5.	Drucken	Drucken anklicken: Der Druckvorgang wird gestartet.	

te Drucken	Tips & Tri	cks	12 Datensk	tze, 21.02.97	), Wolfer)
	Stichwort	Arbeitsplatz	Benutzer	TeileNr D	hat up
	and the second second		1202337	0.0000000000000000000000000000000000000	Sec.
	264 Mittelzugbrenze BP-H35	SOFTWAREENTWICKL	Wolfer	1	9.02.97
	270 Fin 4711 271 Vanhan Watzwark	SOUTHABLERINICHL.	Wolfer	20/00 2	7 02 97
	272 Hitarbeiter	SOFTWAREENTWICHL	Wolfer		7.02.97
	274 Bestellforgular Toolsh	SOFTWAREENTWICHL	Wolfer	1	1.02.97
	275 Urlaubsantrag	SOFTWAREENTWICHL	Wolfer		7.02.97
	278 Fahrpian 43 (Herdweg)	SOFTWAREENTWICKL	Wolfer		
	200 Arbeitspindel	SOFTWAREENTWICKL	Wolfer	23332 2	1.02.97
	201 Hilfstip zu Auftrageli	SOFTWAREENTWICKL	Wolfer	0.0000 3	9.02.97
	282 Schaltung 332	SOFTWAREENTWICKL	Wolfer	2	1.02.97
	283 Witze	SOFTWAREENTWICHL	Wolfer		1000000
	ok	SOFTWAREENTWICKL	Wolfer	8206 2	1.02.97
rekarauswahl					
ickeradowarii.					
isa 🔹					
<b>a</b> 1					
schau					
ucken Schlielen					

### Bild 5: Druckendialog und Druckvorschau

# 2.8 Wie kann ich die Tipliste sortieren?

Die Tipliste kann durch Selektion des Spaltenkopfes sortiert werden. Dabei wird der Spaltenkopf weiß hinterlegt. Bei jeder erneuter Selektion wird die Sortierreihenfolge umgekehrt, d.h. es wird bei einmaligem Anklicken aufsteigen sortiert und bei zweimaligem Anklicken absteigen.

Alle	Т
Stichwort	Benutzer
Ausschaltverzögei	rung Rath
BV	Rath
C3000	co Rath
Filterwechsler	🛱 Rath

Bild 6: Tipliste sortieren

### 2.9 Wie kann ich Filtereinstellungen zurücksetzen?

Filter aus	Filter aus anklicken: Es werden die aktuellen Filtereinstellungen gelöscht. Die Tipliste wird neu dargestellt.	
------------	--	--

### 2.10 Wie kann ich einen Tip komplett löschen?

1.		Selektieren Sie den Tip den Sie löschen wollen in der Tipliste.	
2.	Tip löschen	<b>Tip löschen</b> anklicken: Es wird ein Fenster zur Bestätigung des Löschens geöffnet (Sicherheitsabfrage).	
3.		Löschen bestätigen oder Abbrechen: Der Tip und alle daran geknüpften Informationen wie Bild, Sprache und Video werden gelöscht. Der Tip wird anschließen aus der Tipliste entfernt.	

1.

# Selektieren Sie den Tip für den Sie ein Bild löschen wollen in 1. der Tipliste. Tip ändern anklicken: Der Tip bearbeiten Dialog wird 2. Πò geöffnet. Tip ändern ... 3. Karte Bild anklicken: Es erscheint der Dialog für die Bild Bearbeitung. 4. Bild auswählen: Sie können in der Bildlaufleiste am rechten optional Bildschirmrand per Klick auf die Bildvorschau das Bild auswählen und in der Vergrößerung darstellen. 2 5. Bild löschen anklicken: Es wird ein Fenster zur Bestätigung 1 des Löschens geöffnet (Sicherheitsabfrage). Bild löschen ... Löschen bestätigen oder Abbrechen 6. 7. **OK** (speichern) 1 OK

### 2.11 Wie kann ich eine Bildseite eines Tips löschen?

<b></b>			
1.	Tip ändern	<b>Tip ändern</b> anklicken: Der Tip bearbeiten Dialog wird geöffnet.	
2.		Karte <b>Sprache</b> anklicken: Es erscheint der Dialog für die Spracheingabe.	
3.		Aufnahme: Sie können nun Ihre Informationen in das Mikrofon sprechen.	
4.		Stop: Beenden Sie die Aufnahme	
	Sprache: tip264.wav	Falls Sie eine vorhandene Tondatei mit dem Tip verknüpfen wollen, können Sie alternativ einen Dateipfad angeben, der auf diese Datei verweist.	alternativ
5.		Überprüfen Sie die Aufnahme durch erneutes Abspielen.	optional
6.	ОК	<b>OK</b> (speichern)	
7.	Ton	Sprache abspielen	

# 2.12 Wie kann ich Sprache zu einem Tip eingeben und abspielen?

E.

1.	Tip ändern	<b>Tip ändern</b> anklicken: Der Tip bearbeiten Dialog wird geöffnet.	
2.		Karte <b>Video</b> anklicken: Es erscheint der Dialog für die Videopfadeingabe.	
3.	Video: c:\ludor\lip238.avi	Pfad eingeben: Hier geben Sie den kompletten Dateipfad an der auf die Video Datei verweist (z.B. c:\tudor\tips\tip342.avi).	
4.	ок	<b>OK</b> (speichern)	
5.	Video	Video abspielen	optional

# 2.13 Wie kann ich Video zu einem Tip eingeben und abspielen?

#### 1. Hier stellen Sie Grau oder Farbe ein entsprechenc Ihrer Vorlage 🔀 Mustek F/B Scanner V3.0 × Hilfe 2. Eine Auflösung Einstellungen <u>Filter</u> Optionen von 150 bis 200 dpi ist ausreichend. Scanmodus Grau -150 Auflösung + dpi ÷ C. 9 Pixel Einheit -1 Breite 346 X : 124 Pixel 2 Länge 228 Υ: 702 Pixel : Bildgröße 77.25 KB • Vorschau <u>S</u>can Abbruch 3. Lassen Sie sich eine 5. Starten Sie den Scanvorschau anzeigen. Preview Window 4. Wählen Sie einen Ausschnitt

# 2.14 Wie kann ich den Scanner konfigurieren und scannen?



1.	Tip ändern	Tip ändern	
2.		Karte <b>Information</b> anklicken: Es erscheint der Dialog für die Tip Informationen.	
3.	Teilenr: 1940	Teile Nummer eingeben	
4.	ок	OK (speichern)	

# 2.15 Wie kann ich einen Tip mit einem Teil oder Auftrag verknüpfen?

1.	Tip ändern	Tip ändern	
2.		Karte <b>Bild</b> anklicken: Es erscheint der Dialog für die Bildbearbeitung.	
3.	Co Anmerkungen	<b>Anmerkungen</b> anklicken: Es wird der Anmerkungen Dialog geöffnet.	
4.	ן ביי ביי	Zeichenwerkzeug wählen. Der Cursor ändert sich entsprechend dem Anmerkungswerkzeug. Sie können nun die Anmerkung auf das Bild anbringen, entweder durch Mausklick oder durch "Freihandzeichnen". Wenn Sie mehrere Anmerkungen anbringen wollen, wählen Sie nacheinander die gewünschten Werkzeuge an und verfahren Sie wie beschrieben. Anmerkungen können anschließend auf dem Bildschirm verschoben werden (durch Anklicken und "ziehen" bei gedrückter Maustaste bzw. Finger auf dem Touchscreen).	
5.		Anmerkung auf Bild machen:	
6.		Anderes Werkzeug wählen	
7.	ок	OK (Speichern)	

# 2.16 Wie kann ich Anmerkungen an ein Tipbild machen?



Bild 8: Anmerkungen für Bild

1.	Tip ändern	Tip ändern	
2.		Karte <b>Bild</b> anklicken: Es erscheint der Dialog für die Bildbearbeitung.	
3.	Anmerkungen	<b>Anmerkungen</b> anklicken: Es wird der Anmerkungen Dialog geöffnet.	
4.	FIS	Anmerkung auf Bild selektieren (Beispiel)	
5.	کې Löschen	Löschen anklicken	
6.	ОК	OK (speichern)	

# 2.17 Kann ich Anmerkungen löschen oder editieren?

# 2.18 Wie kann ich einen Stempel definieren?

Ein Stempel ist eine Form der Anmerkung, die Sie einem Bild hinzufügen können. Sie können bis zu 4 Stempel frei definieren. Das folgende Bild zeigt beispielhaft wie Stempel in der FIS Oberfläche aussehen:

Siehe hierzu auch Kapitel6.2.1.

![](_page_25_Picture_5.jpeg)

Bild 9: Stempel Anmerkungen zum Tipbild

Zum Anbringen eines Stempels wählen Sie den Stempel aus (anklicken) und klicken Sie anschließend auf das Tipbild. Der Stempel kann jetzt noch durch verschieben positioniert werden.

# 3 Arbeitsliste

### 3.1 Wie verschaffe ich mir einen Überblick über die vorhandenen Aufträge?

Im Listenfenster des Moduls Arbeitsliste (oder Aufträge genannt) gibt es die folgenden 4 Anzeigen:

Kunden	Teileliste	AVO Liste	Stückliste

Jede Anzeige, auch Karte genannt, kann durch einfaches Anklicken aktiviert werden. Dabei wird für alle Anzeigen außer der Stückliste, eine tabellarische Anzeige (Liste) der jeweiligen Daten generiert. Die Listen für jede Anzeige können gefiltert und gedruckt werden. Filtereinstellungen werden unterhalb der Liste angezeigt, sofern eine Filtereinstellung aktiv gesetzt ist.

Die Karte Kunden zeigt alle Kundenaufträge an.

AuftragNr	Bezeichnung	Kunde	Endtermin	Verantwortlich
EF02136C	Paket f0r	Esprit	11.09.95	
EF04184	XRD3000/Heiáe Z.	Alex.Labo	20.10.95	Haase
EF04184C	Kristall	Alex.Labo	03.11.95	Haase
EF04339	MZ VI/TT	Scintag	15.02.96	Kn"rr
EF04340	MZ VI/TT	Scintag	15.02.96	Kn"rr
EF04341	MZ VI/TT	Scintag	15.02.95	Kn"rr

Bild 10: Auftragslisten

Die Spaltenköpfe beschreiben jeweils den Spalteninhalt. Die Karte Teileliste zeigt die Aufträge inklusive aller zugehörigen Teile an. Die Karte AVO Liste zeigt die Aufträge inklusive aller zugehörigen Teile und Arbeitsvorgänge an. Die Zeilen können durch einfaches Anklicken selektiert werden. Blättern (Scrollen) erfolgt durch Anklicken der Scroll-Leiste oder der Navigationsknöpfe am linken Bildschirmrand:

![](_page_27_Picture_3.jpeg)

![](_page_27_Picture_4.jpeg)

Zur Beschreibung der Stückliste siehe Kap3.4.

# 3.2 Wie kann ich Aufträge, Teile oder Arbeitsgänge in der Auftragsliste wieder - finden?

Problem: Sie wollen Informationen zu einem bestimmten Auftrag finden. Dazu gehören die Details zum Auftrag aber auch Informationen welche Teile zum Auftrag gehören, welche Arbeitsgänge zum Teil inklusive Zustand sowie weitere Infos wie Notizen, Markierungen, Tips, Zeichnungen.

1.		Karte <b>Kunden, Teil oder AVO Liste</b> auswählen (Filter aus)	optional
2.	Filtern	Filtern anklicken: Es erscheint ein Filtereinstellungsdialog, dabei sind nicht verwendbare Filter grau hinterlegt.	
3.	Reset	<b>Reset</b> anklicken: Alle Filtereinstellungen werden gelöscht	optional
4.	AuftragsNr (*) EF0* Auftragsbezeichnung (*) Arbeitsplatz TeileNr (*)	Filteroptionen setzen: Es können verschiedene Filter gesetzt werden, dabei zeigt ein Stern (*) am Ende des Filterwertes an, ob mit Wortanfang oder ganzes Wort gesucht werden soll.	
5.	Filtern	Filtern: Die gesetzten Filtereinstellungen werden aktiviert.	
6.	Schließen	Schliessen anklicken: Der Filtereinstellungsdialog wird geschlossen.	

Die eingestellten Filterkriterien werden bei der Umschaltung in die Teileliste, die AVO Liste sowie in die Stücklisten Ansicht wiederverwendet, d.h. wenn Sie eine eindeutige Auftragsnummer z.B. EG04826 als Filterkriterium eingeben, so können Sie sich beim Umschalten in die Listenansichten genau die Teile, Arbeitsgänge etc. für diesen Auftrag anschauen.

## 3.3 Wie kann ich die Auftragslisten sortieren?

Alle Listen des Moduls Auftragsliste können durch Selektion des Spaltenkopfes sortiert werden. Dabei wird der Spaltenkopf weiß hinterlegt. Bei jeder erneuter Selektion wird die Sortierreihenfolge umgekehrt, d.h. es wird bei einmaligem Anklicken aufsteigen sortiert und bei zweimaligem Anklicken absteigen.

Т
Benutzer
erung Rath
Rath
co Rath
co Rath

Bild 11: Auftragslisten sortieren

Die Sortierung wird beim Wechsel der Ansicht (Karte) zurückgesetzt.

### 3.4 Wie kann die hierarchische Liste (Stückliste) verwenden?

Die Stücklisten-Ansicht erlaubt eine hierarchisch gegliederter Ansicht der Aufträge, wobei in der obersten Ebene die Aufträge und durch schrittweises Aufklappen die Teile und Arbeitsgänge sichtbar gemacht werden können. Das Aufklappen erfolgt durch Einfachklick auf das Listensymbol (+ bzw. -) am Anfang der Beschreibung.

Kunden	Teileliste	AVO Liste	Stückliste
<b>♣@</b> EF02136C	Paket fOr	11.09.95	Esprit
🛏 📴 EF 04184	XRD3000/Heiáe	Z. 20.10.95	Alex.Lał
<b>- 1</b> 0693	Diffra	ktometeranlage	
📑 1 PF	2007. 100400		
-68374	Diffi	caktometer MZIV	
📑 1 P	Ϋ́Ε		
- <b>6</b> 5700	Nac	hr∐stsatz f.C30	00
	PF		
	 DE		
 	PF	bindungakabal	
ም <u>መ</u> ጋ703 <b>ሐር</b> ካ5705	Ver	bindungskabel	
↔ <u> </u>	Ver	bindungskabel	
	Ver	bindungskabel	
♣ <b>○</b> 5712	Ver	bindungskabel	
♣ <b>∩</b> 5713	Ver	bindungskabel	
<b>46</b> 5714	Ver	bindungskabel	
<b>40</b> 5715	Ver	bindungskabel	
<b>₽</b> — — — — — — — — – – – – – – – – – – – – –	Sil	.icium-Standard	
<b>⊕</b> ©EF04184C	Kristall	03.11.95	Alex.Lał
🕂 🧰 EF 04339	MZ VI/TT	15.02.96	Scintag
🕂 🧰 EF 04340	MZ VI/TT	15.02.96	Scintag
🕂 🧰 EF04341	MZ VI/TT	15.02.95	Scintag
Rows: 125	Auftrag	Nr: 'EF0*'	

Bild 12: Stückliste

![](_page_30_Picture_6.jpeg)

Alternativ kann durch Anklicken der Zeile und anklicken der Pfeiltasten die Liste stufenweise auf- bzw. zugeklappt werden und zwar der komplette Baum ausgehend vom selektierten Auftrag bzw. Teil.

Sie können verschiedene Filterkriterien auf die Stückliste anwenden:

- Auftragsnummer
- Auftragsbezeichnung
- Arbeitsplatz
- Teilenummer

Die Stückliste wird entsprechende der Auftragsreihenfolge sowie der Stücklistenhierarchie und Arbeitsgangfolge sortiert.

### 3.5 Wie kann ich Notizen zu einem Auftrag oder Teil eingeben?

1.		Auftrag/Teil/AG selektieren (Anmerkungen in der Stücklistenansicht sind z.Z. nicht möglich).	
2.	Notizen Dieser Autrag ist sehr wichtig	Notiz eingeben.	
3.	EF02136C Paket für EF04184 XRO3000/Heläs Z. EF04184C Kristall	Der Auftrag/Teil/AG wird mit einem Bleistift Symbol markiert.	

1.				Auftrag/Teil/AG selektieren (Markierungen in der Stücklistenansicht sind z.Z. nicht möglich).
2.			<b>N</b>	Markierfarbe auswählen.
3.	EF04184C	Kristal	Alex,Labo	Der Auftrag/Teil/AG wird entsprechend markiert.
	EF04339	MZ VVTT	Scintag	
	EF04340	MZ WITT	Scintag	
	EF04341	MZ WITT	Scintag	
	EG 4850	BV-Umbausatz	Brutsaert	

# 3.6 Wie kann ich Aufträge oder Teile farblich markieren?

# 3.7 Wie kann ich Markierungen löschen?

1.		Auftrag/Teil/AG selektieren für welchen Sie die Markierung entfernen wollen	
2.	- Contraction of the second se	Anklicken: Markierung wird entfernt	

# 3.8 Wie kann ich Notizen löschen?

1.		Auftrag/Teil/AG selektieren für welchen Sie die Notizen entfernen wollen	
2.	Notizen Dieser Autrag ist sehr wichtig	Eingabefeld anklicken: Notiz wird selektiert	
3.	Entf	Taste Entf oder drücken: Notiz wird gelöscht.	

1.		Karte <b>Teile</b> auswählen	
2.	Tip	Tip anklicken	
3.		Teil selektieren	
4.	Tips Stdtwort Benutzer TipNk Arbeitspindel Wolfer 280 Scholtung 332 Wolfer 280 Gewinde 775 Poch 286	Es werden alle Tips zum selektierten Teil angezeigt. Falls keine Tips vorhanden sind zum Teil, so bleibt die Liste leer	
5.		Ein Tip kann durch einfaches Anklicken der Tipzeile geöffnet werden.	Version 3.1

# 3.9 Wie kann ich Tips zu einem Teil erkennen und anzeigen?

# 3.10 Wie kann ich eine Liste ausdrucken?

1.		<ul><li>Filtern/Sortieren Sie Ihre Auftragsliste, sodaß sie die Tips anzeigt, die Sie gerne als Liste drucken möchten.</li><li>Das Ausdrucken der Stückliste wird z.Z. nicht unterstützt.</li></ul>	optional
2.	Liste	Liste anklicken: Es erscheint ein Druckeneinstellungs- dialog	
3.	Vorschau	<b>Vorschau</b> anklicken: Es die Druckvorschau, d.h. Sie sehen die Liste, wie Sie mit den momentanen Einstellungen am Drucker ausgedruckt werden würde.	optional
4.	Druckerauswahl:  i4_isa	Wählen Sie einen Drucker aus.	optional
5.	Drucken	Drucken anklicken: Der Druckvorgang wird gestartet.	

# 3.11 Wie kann ich PPS-Daten importieren?

1.	FIS→ Abmelden	Verlassen Sie ggf. das Modul in dem Sie sich befinden, indem Sie sich abmelden. Sie befinden sich anschließend im Anmeldefenster.	optional
2.	F12	Im Einstiegsfenster drücken Sie die Funktionstaste F12. Es wird das Fenster <b>Systemdienste</b> geöffnet.	
3.		Karte <b>Daten Import</b> anklicken. Es erscheint die Benutzer- oberfläche für die PPS Datenübernahme.	
4.	Daten konvertieren ✓ Daten konvertieren Pfad: a:fliste.txt	Selektieren Sie die Option <b>Daten konvertieren</b> und geben Sie den Dateipfad ein, wo sich die PPS Daten befinden. Standardmäßig ist der Pfad a:\fliste.txt eingestellt.	
5.	Sichern Markierungen Anmerkungen	Selektieren Sie die Optionen <b>Markierungen</b> bzw. <b>Anmerkungen</b> sofern Sie die bestehenden Markierungen bzw. Anmerkungen nach dem Import weiterhin erhalten wollen.	
6.	Import	Starten Sie den Datenimport.	

# 3.12 Wie kann ich die Aktualität der Daten überprüfen?

Der Zeitpunkt der letzten Datenübernahme für die Auftragslisten wird als Untertitel oberen Teil des Modulfensters angezeigt, z.B.:

![](_page_37_Picture_4.jpeg)

Bild 13: Aktualität der Daten

### 3.13 Wie kann ich erkennen, ob die angezeigte Liste gefiltert wurde?

Unterhalb der Liste zeigt eine Statuszeile an, wieviele Datensätze sich derzeit in der Liste befinden. Weiterhin wird dort die aktuelle Filtereinstellung angezeigt. Wurde die Liste nicht gefiltert, so wird keine Filtereinstellung angezeigt.

Datensatz 1 von 6

AuftragNr: 'EF0\*'

Bild 14: Anzeige der Filtereinstellungen

1.		Karte <b>Teile</b> auswählen	
2.	Zeichnung	Zeichnung anklicken	
3.		Teil selektieren	
4.	Tips Stdtwort Benutzer TipNk Arbeitspindel Wolfer 280 Scholtung 332 Wolfer 280 Gewinde 776 Roch 286	Es wird die Zeichnung zum selektierten Teil angezeigt. Falls keine Zeichnung vorhanden ist, so bleibt die Vorschau leer.	
5.		Eine Zeichnung kann durch einfaches Anklicken der Zeichnungsvorschau vergrößert werden.	

# 3.14 Wie kann ich Zeichnungen zu Teilen anzeigen?

1.		Karte <b>Kunden</b> bzw. <b>Teile</b> auswählen	
2.	Arbeitsgang	Arbeitsgang anklicken	
3.		Auftrag/Teil selektieren	
4.	Arbeitsgang TeleNr TeleBezeichnung AVC • 0693 Diffisktometerania PF 5700 Nachidstaetz - 5700 Nachidstaetz - 5703 Verbindungskabel SE 5703 Verbindungskabel V 5705 Verbindungskabel SE 5706 Verbindungskabel SE 5707 Verbindungskabel SE 5708 Verbindungskabel SE 5708 Verbindungskabel SE 5708 Verbindungskabel SE 5708 Verbindungskabel V	Es werden alle Arbeitsgänge zum selektierten Kundenauftrag bzw. zum Teil angezeigt. Rot markierte Teile in der Arbeitsgangliste zeigen an, daß der Arbeitsgang noch nicht begonnen wurde. Grün markierte Teile zeigen an, daß der Arbeitsgang begonnen wurde.	

# 3.15 Wie kann ich die Arbeitgänge zum Auftrag bzw. zum Teil anzeigen?

# 4 Kommunikation (Post)

Im Modul Kommunikation oder Post kann der Facharbeiter Nachrichten verschicken und lesen. Zur Zeit wird nur die Funktion eines Briefkastens zum Verschicken einfacher Nachrichten unterstützt. In einer späteren Version wird es möglich sein, Textnachrichten auch per elektronischer Mail sowie per Fax zu verschicken als auch zu empfangen. Per Email kann dann auch Bild- und Sprachinformationen verschickt werden.

Nachricht verschicken	Jachricht lesen	
Was sell verschickt werden ? Nachricht an FIS Benutzer Nachricht per Fax Nachricht per EMail Nachricht per EMail	Nachricht Betreff: Inhalt:	
Enden		

Bild 15: Modul Kommunikation (Post)

# 4.1 Wie kann ich eine interne Nachricht (Briefkasten) verschicken?

Es können Nachrichten an eingetragene FIS Benutzer verschickt werden.

1.	Post	Öffnen Sie das Modul <b>Post</b> : Es erscheint das Fenster für die Kommunikationsfunktionen	
2.		Karte <b>Nachricht verschicken</b> anklicken: Es erscheint ein Dialog für das Verschicken einer Nachricht	optional
3.	Was sell verschickt werden ? Nachricht an FIS Benutzer Nachricht per Fax Nachricht per EMail	Nachricht an FIS Benutzenanklicken	optional
4.	Wehin soll die Nachricht verschickt werden? Meier	Wählen sie den Empfänger aus.	
5.	Nachricht Betreff: Termin EG4023 Inhalt: Der Termin für EG4023 wurde auf 5.2.1	Geben Sie die Betreffzeile und den Nachrichtentext ein.	
6.	Senden	<b>Senden</b> anklicken: Die Nachricht wird im FIS Briefkasten hinterlegt.	

# 4.2 Wie kann ich eine Nachricht lesen?

1.	Post	Öffnen Sie das Modul <b>Post</b> : Es erscheint das Fenster für die Kommunikationsfunktionen	
2.		Karte <b>Nachricht lesen</b> anklicken: Es erscheint ein Dialog für das Lesen einer Nachricht	optional

lachricht	versichicken	Nachricht lesen		
3	Nachrichten für Me	lier		
	Betreff		Datum	Von
	Termin EG4023		03.04.87 14:28:31	Water
	TEST Nachricht		01.04.97 15:45:26	Vvolter
Sen	inhalt:			2
	Das Teil 4088 wird a	m 5.4. benötigt,		-
K I				
chen	-			

Bild 16: Nachrichten lesen (Post)

3.		<b>Betreff</b> -Zeile anklicken für die Nachricht die Sie lesen möchten. Es erscheint anschließend die vollständige Nachricht im Fenster <b>Inhalt</b> .	
3.	Gelesen	Gelesen anklicken: Die Nachricht wird als gelesen markiert und wird nicht mehr als neue Nachricht aufgefaßt.	Optional
4.	<b>X</b> Löschen	Löschen anklicken: Die Nachricht wird gelöscht.	Optional

### 4.3 Wie kann ich erkennen, ob neue Nachrichten für mich vorhanden sind?

Das System kann so konfiguriert werden, daß am unteren, linken Bildschirmrand eine Infozeile eingeblendet wird, die dem angemeldeten FIS Benutzer anzeigt, ob für ihn neue Nachrichten vorhanden sind.

Meier 2 neue Nachrichten 14:29:39

Bild 17: Nachrichten lesen (Post)

Zur Konfiguration der Infozeile siehe Kap6.2.1.

### 4.4 Wie kann ich eine Email/Fax Nachricht versenden?

Wird z.Z. noch nicht unterstützt.

### 4.5 Wie kann ich neue Adressen (Email, Fax) eingeben?

Wird z.Z. innerhalb von FIS noch nicht unterstützt

# 5 Administration

### 5.1 Allgemein

Alle Funktionen für die Systemadministration sind über das Anmeldefenster über die Funktionstaste F12 erreichbar. Es wird dabei das Fenster **Systemdienste** geöffnet in welchem die Administrationsfunktionen nach Modul geordnet in verschiedenen Karteikarten zugänglich sind.

### 5.2 Einstellungen

Zur Zeit können die Datenzugriffspfade über die Kart**Einstellungen**angezeigt werden. Es sind keine Änderungen zur Laufzeit möglich.

# 5.3 PPS Datenimport

Die Übernahme von PPS Daten wird z.Z. nur eingeschränkt unterstützt. Es wird dazu ein Seifert-spezifisches Dateiformat (Auftragsliste Fein) mit einem Konverter übersetzt in 4 Dateiformate, die anschließend von FIS geladen werden können:

Der Import von Auftragsdaten erfolgt über die Kart**Daten Import** Weitere Informationen hierzu siehe Kapitel 4.11.

# 5.4 Benutzerverwaltung

Alle Personen, die das FIS benutzen möchten, müssen als FIS Benutzer eingetragen werden. Eine Verwaltung der Passwörter wird z.Z. nicht unterstützt.

1.	FIS→ Abmelden	Verlassen Sie ggf. das Modul in dem Sie sich befinden, indem Sie sich abmelden. Sie befinden sich anschließend im Anmeldefenster.	optional
2.	F12	Im Einstiegsfenster drücken Sie die Funktionstaste F12. Es wird das Fenster <b>Systemdienste</b> geöffnet.	
3.		Karte <b>Benutzer</b> anklicken. Es erscheint die Benutzer- oberfläche für die Verwaltung der FIS Benutzer.	
4.		Klicken Sie <b>Neu</b> an und geben Sie die Benutzerdaten ein, anschließend klicken Sie erneut Neu um das Anlegen zu bestätigen oder wählen Sie <b>Abbrechen</b>	

vame		Fath	Те	lefon 220		
/orname	i i	Richard	Fa	x 185		
vbeitspl	atz	ELEKTRONIKPRÜPPLAT	z 💌			
3enutionNr	Name	Vaname	Arbeitspielz	Tel	Fax	
110	Wolfer	Klaus	SOFTWAREE	NTWICKL 54	19	
111	Meier	Wili	PRÜFFELD G	R08 66	666	
118	Benucci	Cristiano	ELEKTROMO	NTAGE 346	3246	
119	Dily	Berno	KONTROLLE	36	19	
det	ab-				Abbrechen	

![](_page_45_Figure_6.jpeg)

# 6 Anhang

### 6.1 Installation

### 6.1.1 Software und Hardware Anforderungen

#### Hardware

Folgende Hardware-Ausstattung ist für das Facharbeiter-Informations-System notwendig. Verwendete Produkt namen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

- PC mit Pentium-Prozessor, mindestens 133 MHz, PCI-Bus
- Hauptspeicher mindestens 16 MB
- Festplatte mindestens 2 GB, inkl. SCSI-Adapterkarte
- Diskettenlaufwerk 3,5 Zoll
- CD-ROM-Laufwerk
- Grafikkarte 4 MB VRAM, Auflösung 1024 x 768
- Faxkarte (mit Voicemodem bzw. als Faxmodem)
- Netzwerkkarte (1)
- Soundkarte
- Videokarte (optional, siehe 4)
- Streamer, DAT- oder Wechselplattenlaufwerk (für Backups), SCSI (optional, siehe 5)
- Maus
- Tastatur
- Lautsprecher
- Mikrofon
- Bildschirm mindestens 17 Zoll (2)
- Touch-Screen-Aufsatz für Bildschirm (2)
- Drucker mindestens 300dpi
- Scanner (Flachbett) 600 dpi, Farbtiefe true colour (empfohlen Mustek Paragon 600 II SP)
- Stillbildkamera (optional, siehe 3)
- Videokamera (optional, siehe 4)
- Telefon, Telefonanschlüsse

#### Anmerkungen:

- (1) Nur erforderlich, falls eine Einbindung in ein PC-Netz oder ähnliches gewünscht wird.
- (2) Alternativ kann ein integrierter Touch-Screen-Bildschirm gewählt werden.
- (3) Optional bei Bedarf, alternativ können auch eine Sofortbildkamera, deren Bilder dann eingescannt werden, oder eine Videokamera eingesetzt werden.

Optional bei Einsatz von Video, ggfs. entfällt dann die Stillbildkamera.

Die Datensicherung kann natürlich auch über das Netzwerk und (remote Datensicherung) erfolgen.

#### **Basissoftware**

Folgende Basis-Software-Komponenten sind für den Einsatz des Facharbeiter-Inforttions-Systems notwendig. Gegebenenfalls müssen die lizenzrechtlichen Probleme vom Anwender geklärt werden. Verwendete Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

- Betriebssystem Microsoft Windows 95
- Datenbanksystem Microsoft Access 2.0 (2)
- Adobe Acrobat Exchange (optional, siehe 3)
- Basissoftware der verwendeten Peripheriegeräte (siehe Hardware)

#### Anmerkungen:

- (2) Nur notwendig, falls benutzerspez. Anpassungen gemacht werden wollen. Eine Runtime-Lizenz ist im Facharbeiter-Informations-System enthalten.
- (3) Optional, falls Sie die FISKatalog Modul Funktionen verwenden wollen.

#### 6.1.2 Installationsvorgang

#### Vor der Installation:

Bei der Installation der FIS Software werden vorhandene Datenbanken (aliste.mdb, tips.mdb und tudor.mdb) ersetzt sofern sich diese im Installationsverzeichnis befinden (Standardeinstellung: c:\tudor), d.h. sichern Sie sich diese Datenbanken bevor Sie die Installation beginnen. Nach der Installation können Sie die neu installierten Datenbanken wieder durch ihre gesicherten MDB's austauschen. Siehe auch Hinweise zur Datensicherung.

#### Installationsablauf:

- 1. Installieren Sie Wang Imaging: FIS\wang\setup.exe (nur für Erstinstallation!)
- 2. Installieren Sie die FIS Software: FIS\fis30\setup.exe
- 3. Überprüfen Sie die Konfigurationsdateffis.ini im Installationsverzeichnis sofern Sie andere Pfade für die Datenbanken bzw. für das Tips-Verzeichnis benötigen.

Falls Sie die Katalogfunktionen verwenden wollen, installieren Sie Adobe Exchange (inkl. ATM Type Manager).

#### 6.1.3 Welche Dateien werden installiert?

#### Installierte Dateien:

- FIS Programmdateien (z.B.fis30.exe, fis.ini, aliste.mdb, tips.mdb, tudor.mdb )
- Konverterprogramm (tudor.exe)
- Systemdateien (Controls: \*.ocx, Programmbibliotheken: \*.dll)

Der volle Umfang der installierten Dateien ist aus der Datei 'setup.lst' (Installationsdiskette 1) aufgelistet (siehe nachfolgend):

```
[Files]
File1=1,,JSETWAIN.DL_,JSETWAIN.DLL,$(WinSysPath),,$(Shared),8/13/1996,40704
```

File2=1, COMDLG32.OC\_, COMDLG32.OCX, \$(WinSysPath), \$(DLLSelfRegister), \$(Shared), 1/12/1996, 92672, 4.0.24.15 File3=1, MFC40.DL , MFC40.DLL, \$(WinSysPath), \$(DLLSelfRegister), \$(Shared), 7/14/1996, 921872, 4.1.0 .6130 File4=1,,OC25.DL\_,OC25.DLL,\$(WinSysPath),,\$(Shared),1/12/1996,536048,2.53.0.0 File5=1,,dao2532.tl\_,dao2532.tlb,\$(MSDAOPath),,\$(Shared),1/12/1996,48770 File6=1,,Dao3032.dl\_,Dao3032.dll,\$(MSDAOPath),\$(DLLSelfRegister),\$(Shared),1/12/1996,456464,3. 0.0.2504 File7=1,,MSJT3032.DL\_,MSJT3032.DLL,\$(WinSysPathSysFile),,,9/5/1996,965904,3.0.0.2809 File8=1,,MSJTER32.DL\_,MSJTER32.DLL,\$(WinSysPathSysFile),,,1/12/1996,98356,3.0.0.2504 File9=1,,MSJINT32.DL\_,MSJINT32.DLL,\$(WinSysPathSysFile),,,1/12/1996,35088,3.0.0.2504 File10=1,,VBAJET32.DL\_,VBAJET32.DLL,\$(WinSysPathSysFile),,,1/12/1996,6416,2.0.0.5924 File11=1,,VBDB32.DL\_,VBDB32.DLL,\$(WinSysPath),,\$(Shared),1/12/1996,59504,4.0.29.8 File12=1,,MSRD2X32.DL\_,MSRD2X32.DLL,\$(WinSysPathSysFile),\$(DLLSelfRegister),,1/12/1996,245520, 3.0.0.2504 File13=1,,MSWNG300.DL\_,MSWNG300.DLL,\$(WinSysPathSysFile),,,1/12/1996,309520,3.0.0.2504 File14=1,,ODBCJT32.DL\_,ODBCJT32.DLL,\$(WinSysPathSysFile),,,9/5/1996,227840,3.40.28.29 File15=1,,ODBCJI32.DL\_,ODBCJI32.DLL,\$(WinSysPathSysFile),,,1/12/1996,37888,3.40.25.5 File16=1,,ODBCTL32.DL\_,ODBCTL32.DLL,\$(WinSysPathSysFile),,,1/12/1996,76288,3.40.25.5 File17=1,,VBAR2232.DL\_,VBAR2232.DLL,\$(WinSysPathSysFile),,,1/12/1996,244496,2.0.0.5924 File18=1,,SDATB32.OC\_,SDATB32.OCX,\$(WinSysPath),\$(DllSelfRegister),\$(Shared),8/30/1996,67686 4,2.0.0.136 File19=1, ANIBTN32.OC , ANIBTN32.OCX, \$(WinSysPath), \$(DLLSelfRegister), \$(Shared), 1/12/1996, 14438 4,1.0.0.36 File20=1,,THREED32.OC\_,THREED32.OCX,\$(WinSysPath),\$(DLLSelfRegister),\$(Shared),1/12/1996,20070 4,1.0.41.0 File21=1,,MCI32.OC\_,MCI32.OCX,\$(WinSysPath),\$(DLLSelfRegister),\$(Shared),1/12/1996,107520,1.0. 28.15 File22=1,,DBGRID32.OC\_,DBGRID32.OCX,\$(WinSysPath),\$(DLLSelfRegister),\$(Shared),1/12/1996,30156 8,1.0.0.93 File23=1,,GRDKRN32.DL\_,GRDKRN32.DLL,\$(WinSysPath),,\$(Shared),1/12/1996,157184,1.19.0.60 File24=1,,DBLIST32.OC\_,DBLIST32.OCX,\$(WinSysPath),\$(DLLSelfRegister),\$(Shared),1/12/1996,14182 4,4.0.29.26 File25=1,,TABCTL32.OC\_,TABCTL32.OCX,\$(WinSysPath),\$(DLLSelfRegister),\$(Shared),1/12/1996,12953 6,1.0.23.0 File26=1,,MSOUTL32.OC\_,MSOUTL32.OCX,\$(WinSysPath),\$(DLLSelfRegister),\$(Shared),1/12/1996,78848 ,4.0.29.22 File27=1, IMGADMIN.OC, IMGADMIN.OCX, \$(WinSvsPath), \$(Shared), 8/7/1996, 76288, 4.10.0.2000 File28=1,,IMGTHUMB.OC\_,IMGTHUMB.OCX,\$(WinSysPath),,\$(Shared),8/7/1996,101888,4.10.0.2000 File29=1,, IMGEDIT.OC\_, IMGEDIT.OCX, \$(WinSysPath),, \$(Shared), 8/7/1996, 287744, 4.10.0.2000 File30=1,,IMGSCAN.OC\_,IMGSCAN.OCX,\$(WinSysPath),,\$(Shared),8/7/1996,118272,4.10.0.2000 File31=1,,MAILX32.OC\_,MAILX32.OCX,\$(WinSysPath),\$(DllSelfRegister),\$(Shared),8/11/1996,227328, 1.60.1.0 File32=1,,SHDOCVW.DL\_,SHDOCVW.DLL,\$(WinSysPath),\$(DllSelfRegister),\$(Shared),10/15/1996,478992 ,4.70.0.1215 File33=1, fis30.ex , fis30.exe, c:\tudor.\$(EXESelfRegister), 3/4/1997, 1830912, 1.0.0.0 File34=1,,tips.md\_,tips.mdb,c:\tudor,,,3/3/1997,131072 File35=1,,aliste.md\_,aliste.mdb,c:\tudor,,,2/28/1997,655360 File36=1,,tudor.md\_,tudor.mdb,c:\tudor,,,3/4/1997,393216 File37=1,,fis.in\_,fis.ini,c:\tudor,,,3/4/1997,909 File38=1,,leer.wa\_,leer.wav,c:\tudor,,,10/30/1996,58 File39=1,,tudor.ex\_,tudor.exe,c:\tudor,,,11/4/1996,26596

File40=1,,tip264.ti\_,tip264.tif,c:\tudor,,,2/19/1997,111664
File41=1,,seifert1.bm\_,seifert1.bmp,c:\tudor,,,2/27/1997,4818
File42=1,,fis-logo.bm\_,fis-logo.bmp,c:\tudor,,,2/27/1997,5422
File43=1,,pdf\_view.ex\_,pdf\_view.exe,c:\tudor,\$(EXESelfRegister),,3/4/1997,113664,1.0.0.0
File44=1,,demo.pd\_,demo.pdf,c:\tudor,,,2/20/1997,1590509

#### Verwendete Pfade:

\$(WinPath): c:\windows

\$(WinSysPath): c:\windows\system

\$(AppPath): Installationsverzeichnis, siehe Vorgang Punkt 2 (c:\tudor)

FIS verwendet für Konfigurationszwecke die INI-Datefis.ini, ansonsten werden keine weiteren INI-Dateien benutzt oder verändert.

#### Grafikauflösung:

800 x 600 (kleine Fonts) oder 1024 x 768 (große Fonts)

mind. 16 Bit Farbpalette (High Color)

#### 6.2 Konfiguration

#### 6.2.1 INI-Datei

Die INI Datei ("fis.ini") wird zur Startzeit des FIS gelesen und konfiguriert dynamisch diverse FIS Parameter. Folgende Parameter werden z.Z. unterstützt:

Allgemeine Einstellungen:

[FIS Section] Logfile=0

Einstellungen zur Katalogkomponente Katalog=1 KatalogProg=c:\tudor\pdf\_view.exe

Beep bei Buttonklick Feedback=0

Anzeige einer Informationszeile mit Benutzer, Briefkasten und Uhrzeit am unteren Fensterrand. InfoBar=1

Einstellungen für die Datenpfade: [ACCESS Section] TipsDBPfad=e:\tudor\datenbank\tips.mdb TudorDBPfad=e:\tudor\datenbank\tudor.mdb AlistDBPfad=e:\tudor\datenbank\aliste.mdb

#### Einstellungen zum ModulTips und Tricks

[TIPS Section] TipsVerzeichnis=e:\tudor\tips\ DigiCam=1 ScannerAuswahl=0

![](_page_50_Picture_3.jpeg)

Bild 19: Stempelauswahl

Einstellungen für Stempel Definitionen. Stempel sind verwendbar für Bildanmerkungen (siehe auch Kap. 2.16). Ein Stempel kann entweder aus Text oder einer Grafik bestehen, z.B.:

StempelText0=Datum/Uhrzeit

Diese Variable definiert die Beschriftung des Buttons/Schalters (siehe auch Bild in Kap. 2.16).

StempelFormat0=%x %X

Diese Variable definiert die den Stempeltext der auf dem Bild erscheint. Dabei können folgende Makros verwendet werden:

- %b Abkürzung für Monat, z.B. Jan
- %B Monatsname vollständig
- %d Numerischer Tag im Monat (1-31)
- %H Zeit im 24-Stundenformat (SS:MM)
- % m Numerischer Monat im Jahr (1-12)
- % x Datumsformat (Windows-Standard)
- %X Zeitformat (Windows-Standard)
- %y Numerische Darstellung des Jahres, z.b. 97
- %Y Numerische Darstellung des vollständigen Jahres, z.B. 1997

StempelLogo0=
StempelText1=Entwurf
StempelFormat1=ENTWURF
StempelLogo1=
StempelText2=Seifert
StempelLogo2=c:\tudor\seifert1.bmp
StempelFormat2=
StempelText3=FIS

StempelLogo3=c:\tudor\fis-logo.bmp
StempelFormat3=

#### Einstellungen zum ModulKommunikation

[Mail Section]

Mail=0

### 6.2.2 Überprüfung der Einstellungen zur Laufzeit

Die Einstellungen können zur Laufzeit vom Systemadministrator bzw. FIS Benutzer überprüft werden. Hierzu öffnet man das Fenster Systemeinstellungen (F12-Taste im Anmeldefenster) und wählt die Karte **Einstellungen** 

#### 6.2.3 Einstellungen ändern zur Laufzeit

Zur Zeit können folgende Einstellungen zur Laufzeit verändert werden (diese werden nicht in der Datei fis.ini gespeichert):

- Tip Bildpfad Anzeige in der Bildvorschau (An/Aus)
- Twain-Source Auswahl im DialogNeues Bild im Tip Anlegen Fenster (An/Aus)
- Zeilehöhe für Tipliste und Auftragsliste

#### 6.2.4 Verteilte Daten im Netzwerk

Durch die Möglichkeit, die Datenpfade für die FIS Datenbanken und die Tip Dateien frei zu konfigurieren (siehe 6.2.1), ist es möglich, diese Daten nicht ausschließlich lokal auf dem FIS Rechner zu halten, sondern sie auf einem Netzwerk abzulegen und vom FIS Rechner darauf zuzugreifen. Dadurch ist es auch möglich andere FIS Rechner (FIS Säulen) in ein Netzwerkverbund zu integrieren und von verschieden Stellen in der Produktion oder vom Büro auf die FIS Daten zuzugreifen. Der Rechner, wo die FIS Daten im Netzwerk liegen wird dann FIS Server genannt, die FIS Säulen entsprechend FIS Clients.

Das folgende Bild zeigt den Aufbau für ein FIS Netzwerk.

![](_page_51_Figure_16.jpeg)

#### Bild 20: FIS Netzwerk

Durch die Einbindung von FIS in ein Netzwerk wird auch die Integration mit anderen externen System möglich, z. B. PPS, CAD etc.

# 6.3 PPS Schnittstelle

Das Facharbeiter-Informations-System sieht eine Schnittstelle zu einem übergeordneten Planungs- oder Auftragsverwaltungssystem vor (zum Beispiel PPS-System) zur Überhme von Informationen für die Auftragsliste.

Die Schnittstelle von seiten des Facharbeiter-Informations-System hat folgendes Aussehen:

#### Datei: Auftrag:

Auftrags-ID;Auftragstyp;Bezeichnung Auftrag;Kunde;Kundentext;Teil-ID;Menge; Endtermin Auftrag;Starttermin Auftrag;Priorität;Fabrikationsnummer; Projektleiter;Angebotsnummer;

#### Datei: Teil:

Teile-ID;Teiletyp;Bezeichnung Teil; Status Teil;Zeichnung-Nr.;Material;Lieferant;Lager;Zeichnungs-Nr. (Kunde);

#### Datei: Stückliste:

Stücklisten-ID; Teile-ID;Position;Gozinto-ID;Status Stückliste;Zeichnung Stückliste;Bezeichnung Stückliste; Anzahl

#### Datei: Arbeitsplan:

Teile-ID;Arbeitsvorgang-ID;AVO-Typ;Bezeichnung AVO;AP-Status;Status AVO; Arbeitsplatz;Lohngruppe;Planzeit (te);Planrüstzeit (tr);Endtermin AVO;Starttermin AVO;Angaben; Rüstkategorie 1;Rüstkategorie 2;Rüstkategorie 3;Rüstkategorie 4

Alle Daten sind durch Strichpunkt getrennt, Datensätze sind durch Absatzmarken getrennt.

### Tabelle: Auftrag

Nr.	Feld	Beschreibung	Anmerkung
1	Auftrags-ID	Identifikation des Auftrags	
2	Auftragstyp	z.B. Werkstatt, Beschaffung, Lager, Kunden etc.	
3	Bezeichnung Auftrag	Bezeichnung/Beschreibung des Auftrags	
4	Kunde	Auftrag gehört zum Kunden	
5	Kundentext	Text zum Kunden	
6	Teile ID	Artikel-ID, für das Teil, Material etc.	
7	Menge	Menge, die gefertigt werden muß	
8	Endtermin Auftrag	geplanter spätester Endtermin für den Auftrag, Liefertermin für ein Einkaufteil etc.	
9	Starttermin Auftrag	geplanter frühester Starttermin für den Auftrag, Freigabetermin, Termin für die Materialbereitstellung etc.	
10	Priorität	z.B. rot, grün etc. oder Nummer 1-3	
11	Artikel Nummer	eindeutige Nummer zur Identifikation eines Produkts, das das Unternehmen verlassen hat	
12	Projektleiter	Name der für den Auftrag verantwortlichen Person	
13	Angebotsnummer	Zuordnung zu einem Angebot des Vertriebs	

### Tabelle: Teil

Nr.	Feld	Beschreibung	Anmerkung
1	Teile-ID	Identifikation des Artikels und der Variante	
2	Teiletyp	z.B. Kaufteil, Material, Halbzeug, Baugruppe, etc.	
3	Bezeichnung Teil	Bezeichnung/Beschreibung des Teils	
4	Status Teil	Teil freigegeben, von Konstruktion noch zu ändern etc.	
5	Zeichnungs Nummer	Nummer der zugehörigen Zeichnung für das gesamte Teil incl. Änderungs-Index	
6	Material	Bezeichnung des benötigten Materials (i.a. für eigengefertigte Teile auf der untersten Stücklistene <b>b</b> ne)	
7	Lieferant	Name/Nummer des Lieferanten bei Kaufteilen	
8	Lager	Bezeichnung des Lagerorts	
9	Zeichnungs-Nr. Kunde	ggfs. alternative Zeichnungsnummer des Kunden incl. Änderungs-Index	

### Tabelle: Stückliste

Nr.	Feld	Beschreibung	Anmerkung
1	Stücklisten-ID	Identifikation der Stückliste und der Variante	
2	Teile-ID	Identifikation des Teils und der Variate	
3	Position	Dispositionsstufe des Teils	
4	Gozinto-ID	Teilenummer des Teils, in das Teile-ID eingeht	
5	Status Stückliste	Stückliste freigegeben, von Konstruktion noch zu ändern	
6	Zeichnung Stückliste	Nummer der zugehörigen Zusammenbauzeichnung	
7	Bezeichnung Stückliste	Bezeichnung/Beschreibung der Stückliste	

8	Anzahl	Häufigkeit, mit der Teile-ID in das Teil Gozinto-ID eingeht				
Tab	Tabelle: Arbeitsplan					
Nr.	Feld	Beschreibung	Anmerkungen			
1	Teile-ID	Identifikation des Teils und der Variate				
2	Arbeitsvorgang-ID	Identifikation des Arbeitsvorgangs (AVO)				
3	AVO-Тур	Charakterisierung des AVO (Drehen, Montieren etc.)				
4	Bezeichnung AVO	Bezeichnung/Beschreibung des Arbeitsvorgangs				
5	AP-Status	Arbeitsplan freigegeben, gesperrt etc.				
6	Status AVO	AVO geplant, begonnen, unterbrochen, abgschlossen etc.				
7	Arbeitsplatz	zunächst geplante Maschne/Betriebsmitel/Arbeitsplatz für den AVO				
8	Lohngruppe	geplante Lohngruppe für den AVO				
9	Planzeit	geplante Zeit zur Bearbeitung von 1 Stück	Falls Feld leer: Suche in FIS- interner Tabelle			
10	Planrüstzeit	geplante zeit zum Rüsten des AVOs	Falls Feld leer: Suche in FIS- interner Tabelle			
11	Endtermin AVO	spätester geplanter Endtermin für den AVO				
12	Starttermin AVO	frühester geplanter Starttermin für den AVO				
13	Angaben	technische Hinweise, Angaben zum AVO				
14	Rüstkategorie 1	Relevate Rüstkategorie für den AVO: zB. Material, Farbe, Durchmesser etc.				
15	Rüstkategorie 2	Relevate Rüstkategorie für den AVO: zB. Material, Farbe, Durchmesser etc.				
16	Rüstkategorie 3	Relevate Rüstkategorie für den AVO: zB. Material, Farbe, Durchmesser etc.				
17	Rüstkategorie 4	Relevate Rüstkategorie für den AVO: zB. Material, Farbe, Durchmesser etc.				

## 6.4 Datensicherung

### 6.4.1 Welche Dateien müssen gesichert?

### <u>Daten</u>

FIS verwendet folgendeDatenbanken:

- tudor.mdb (Alle Systemdaten wie Benutzer, Adressen, etc.)
- aliste.mdb (Auftragsdaten)
- tips.mdb (Tips und Tricks Daten)

FIS verwendet folgende<u>Dateien</u> (Tips und Tricks):

Zur Anzeige der Tipbilder (\*.tif) und zum Abspielen von Sprachdateien (\*.wav) und Videodateien (\*.avi) werden alle Dateien aus dem Tipsverzeichnis benötigt.

Die Verzeichnisse, in welchen diese Datenbanken und Dateien aufgefunden werden, ist in der INI Datei (fis.ini) festgelegt:

```
[ACCESS Section]
TipsDBPfad=e:\tudor\datenbank\tips.mdb
TudorDBPfad=e:\tudor\datenbank\tudor.mdb
AlistDBPfad=e:\tudor\datenbank\aliste.mdb
```

```
[TIPS Section]
TipsVerzeichnis=e:\tudor\tips\
```

#### **Programmdateien**

Dateien, die zum Ablauf von FIS benötigt werden, müssen nicht gesichert werden, da Sie diese Dateien auf Ihrem Installationsmedium (Disketten, CD) jederzeit neu installieren können.

#### 6.4.2 Was muß beim Daten wiedereinspielen beachtet werden?

Beim Wiedereinspielen von FIS Daten muß darauf geachtet werden, daß die eingespielten Dateien in die richtigen Verzeichnisse kopiert werden. Die Verzeichnispfade sind in der INI Dateif(is.ini) festgelegt (siehe auch 0).

### 6.4.3 Wie oft müssen Daten gesichert werden?

Die FIS Daten (insbesondere die Tips und Tricks) sollten periodisch auf einem Datenträger gesichert werden. Die Häufigkeit der Datensicherung ist prinzipiell abhängig von der Häufigkeit der Datenänderungen, generell wird empfohlen diese Datensicherung wöchentlich durchzuführen. Welche Daten gesichert werden müssen ist in Kapitel 6.4.1 beschrieben.

### 6.4.4 Welchen Möglichkeiten der Datensicherung gibt es?

- Tape Laufwerk
- Netzwerk Laufwerk
- Disketten Laufwerk
- Lokale Kopie

### 6.5 Fragen und Antworten

### 6.5.1 Kann ich Tips anderer Benutzer ändern oder löschen?

Nein

### 6.5.2 Datenbank kann nicht geöffnet werden

Nach der Neuinstallation von FIS erscheint beim Start von FIS folgende Meldung:

Fehlermeldung	
8	Module: FISStart:Form_Load - tips.mdb Error # 3051 was generated by DAO.Workspace Couldn't open file 'c:\tudor\TIPS.MDB'.
	ОК

Lösung:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsdateifis.ini im Installationsverzeichnis. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:

[ACCESS Section] TipsDBPfad=c:\tudor\tips.mdb TudorDBPfad=c:\tudor\tudor.mdb AlistDBPfad=c:\tudor\aliste.mdb

 Überprüfen Sie die Schreibrechte der MDB-Dateien (tudor.mdb, tips.mdb, aliste.mdb) und schalten Sie ggf. den Schreibschutz aus. Selektieren Sie dazu die einzelnen Dateien mit der rechten Maustaste (Eigenschaftendialog).